

Sender-Schalter-Belegung

Multikopter	Blade 350 QX2 Version 3
Sender	Spektrum DX9
Binden mit GPS	BIND Taster (I) (halten) + QUERRUDER LINKS (halten) + Sender einschalten
Motoren starten	GIER schnell links und rechts
Smartmodus (grün)	Schalter B auf Stellung 0
AP-Modus (Photo) (lila)	Schalter B auf Stellung 1
Stabilitätsmodus (blau)	Schalter B auf Stellung 2
Return to Home	Schalter D auf Stellung 2
Gimbal feste Neigung	Schalter H auf Stellung 0
Gimbal variable Neigung	Schalter H auf Stellung 1
Gimbal neigen runter	Rechter Schieber nach links
Gimbal neigen hoch	Rechter Schieber nach rechts
Motoren aus	BIND Taster (I) kurz drücken
Konfigurationsanleitung	n/a